

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no

89721-01

Benennung / term

ISRI 6860/875 NTS li.

ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer


Projekt / project

Stand / stand

30.03.2009



* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
* = not included in some variants.



Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89721-01
 Benennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand 30.03.2009

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rueckenteil, li. Backrest, lh.	1	014139-01		
0002	Rückenbezug TM02-2238, TU02 Backrest TM02-2238,TU02- 2239	1	940775		
0004	Gurtumlenkerabdeckung, li. Cover belt deflector, LH	1	929527-193		bei Lehnbezugswechsel mitbestellen must be order when exchange backrest cover
0006	3-Punkt Gurt li. 3-point-belt lh., NTS	1	929527-138		
0007	Kit Lehnrastung, oben, li kit backrest locking lh.	1	928474-19		
0008	IPS Luftkammer IPS air chambers NTS	1	929527-293		war 113682-01/00
0009	Bowdenzug backrest adjustment Wire NTS 6860	1	929527-76		
0011	Lüfter f. Rückenlehne kompl Backrest Fan Climate Control	1	929527-97		
0013	Heizelement Rueckenteil Heating element backrest cushion Climate	1	114493-01		
0014	Schrauben für Rückenlehne u screws for backrest and belt NTS 6860	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Slider for seat cushion NTS with stop	1	914516-05		
0016	Gurtschloss mit Schraube belt buckle with REM kit	1	928474-60		
0017	Seitenabdeckung re. Side cover rh.	1	929527-205		
0019	Lehnrastung li.,kurzer He Backrest Teeth Segment Compl.LH NTS 6860	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriffe Backrest & Shoulder adj. handles LH	1	929527-54		
0022	Seitenabdeckung kompl. li. L.H cover NTS 6860 Control side & Clim.	1	929527-117		
0024	Heizungsschalter Switch for heating & Climate	1	315405-01		
0026	IPS-Ventil kompl. li. IPS-valve lh. nts	1	29073-02		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. Adjustment unit shock absorber lh. NTS	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung Inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstelleinheit Höhe li. Adjustment unit height lh. NTS	1	929527-44		
0031	Frontabdeckung front cover	1	929527-52		

Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89721-01
 Benennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand 30.03.2009

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0032	Heckabdeckung li.	1	929527-190		
0033	Ventilwippen	1	929527-75		
0034	valve switches				
0034	HF-Blockierung	1	312370-02		
	locking lever for horizontal suspension				
0035	Elektronikeinheit kompl.	1	929527-99		
	Control box to Climate				
0041	Einstellbarer Dämpfer	1	98889-08		
	Shock absorber kit NTS , adjustable				
0042	Luftfeder	1	98872-19		
	Air Spring				
0043	Ventil für Höheneinstellung	1	928474-109		
	valve for height adjustment				
0044	Teilesatz mitf. Höhenanschlag	1	928462-47		
	Seat height limiter 6860				
0045	Dämpfer Horizontalfederung	1	98890-03		
	Shock absorber horizontal suspension				
0048	Faltenbalg	1	03177-01		
	Rubber bellow NTS (Seats without Swivel)				
0049	Befestigung Faltenbalg	1	928462-44		
	Fixation kit; rubber bellows				
0050	Schienenpaar	1	928462-26		
	slide rails				
0051	Schienenbügel	1	112358D01		
	handle for slides				
0055	Sitzteil	1	116269-01		
	seat cushion				
0056	Sitzkissenbezug TM02-2238/T	1	925887		
	cushion cover TM02-2238/TU02-22				
0057	Heizelement Sitzteil	1	114492-02		
	heating element seat cushion				
0058	Griff + Hebel für SKTE	1	929527-77		
	handle + lever for seat cushion adj. NTS				
0059	Sitzpolster	1	09211-05		
	seat foam				
0060	Lüfter Sitzkissen komPI L3	1	929527-98		
	Fan for Seat Cushion ventilation L3				
0062	Steckverbindungen / Schläuche	1	929527-22		
	Connectors/ hoses 6860 NTS				
0070	Kit Abfanggurt incl Schrauben	1	928474-62		
	Belt Roller incl. screw				
0071	Schrauben für Gurte, Comfor	1	928474-52		
	screws for belts, comfort				