

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident.no

89723-01

Benennung / name

ISRI 6860/875 NTS li.

ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer


Projekt / project

Stand / stand

30.03.2009



* = bei einigen Varianten nicht enthalten.
* = not included in some variants.



Ersatzteilliste / Spare part list



Ident-Nr. / Ident-no 89723-01
 Benennung / name ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH

Kunde / customer

Projekt / project

Stand / stand 30.03.2009

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0001	Rueckenteil, li. Backrest, lh.	1	014139-01		
0002	Rückenbezug TM02-2238, TU02-2239 Backrest TM02-2238,TU02- 2239	1	940775		
0004	Lehnenabdeckung li.	1	929527-193		bei Lehnenbezugswechsel mitbestellen must be order when exchange backrest cover
0006	3-Punkt Gurt li. 3-point-belt lh.,	1	929527-138		
0007	Kit Lehnenrastung, oben, li. kit backrest locking lh.	1	928474-19		
0008	Luftkammer montiert air chamber	1	113682-01		
0009	Bowdenzug kpl. bowden cable	1	929527-76		
0011	Lüfter f. Rückenlehne kompl. fan for backrest	1	929527-97		
0013	Heizelement Rueckenteil heating element backrest	1	114493-01		
0014	Schrauben für Rückenlehne u. Gurt screws for backrest and belt	1	929527-62		
0015	Gleiter für Sitzkissen Slider for Seat cushion, - Comfort	1	914516-05		
0016	Gurtschloss mit Schraube belt buckle with screws	1	928474-60		
0017	Seitenabdeckung re. side cover rh.	1	929527-73		
0019	Lehnenrastung li.,kurzer Hebelbolzen backrest locking lh., short lever bolt	1	929527-101		
0021	Rückenlehnengriffe backrest handles	1	929527-54		
0022	Seitenabdeckung kompl. li. side cover lh.	1	929527-117		
0024	Heizungsschalter Switch for heating	1	315405-01		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no 89723-01
 Benennung / term ISRI 6860/875 NTS li.
 ISRI 6860/875 NTS LH
 Kunde / customer
 Projekt / project
 Stand / stand 30.03.2009



Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0026	IPS-Ventil kompl. li. IPS-valve lh.	1	29073-02		
0027	Verstelleinheit Dämpfer li. adjustment unit shock absorber lh.	1	929527-42		
0028	Neigungseinstellung inclination adjustment	1	929527-40		
0029	Verstelleinheit Höhe li. adjustment unit height lh.	1	929527-44		
0030	Absenkung li. lowering lh.	1	929527-46		
0031	Frontabdeckung front cover	1	929527-52		
0032	Heckabdeckung li. rear cover	1	929527-107		
0033	Ventilwippen valve switches	1	929527-75		
0034	HF-Blockierung locking lever for horizontal suspension	1	312370-02		
0035	Elektronikeinheit kompl. electronic unit	1	929527-99		
0041	Einstellbarer Dämpfer shock absorber, adjustable	1	98889-08		
0042	Luftfeder air spring	1	98872-19		
0043	Ventil für Höheneinstellung	1	928474-109		
0044	Teilesatz mitf.Höhenanschlag seat height limiter	1	928462-47		
0045	Dämpfer Horizontalfederung shock absorber horizontal suspension	1	98890-03		
0048	Faltenbalg rubber bellow	1	03177-01		
0049	Befestigung Faltenbalg fixation kit; rubber bellows	1	928462-44		
0050	Schienenpaar mit Bügel	1	929527-192		
0051	Schienenbügel handle for slides	1	112358D01		
0055	Sitzteil seat cushion	1	116269-01		

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no 89723-01
Benennung / name ISRI 6860/875 NTS li.
ISRI 6860/875 NTS LH
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 30.03.2009

Pos pos	Bezeichnung description	Stk pc	Ident-Nr. Ident-no	Kundennummer customers no.	Bemerkung remark
0056	Sitzkissenbezug TM02- 2238/TU02-22 cushion cover TM02- 2238/TU02-22	1	925887		
0057	Heizelement Sitzteil heating element seat cushion	1	114492-02		
0058	Griff + Hebel für SKTE handle + lever for seat cushion adjust.	1	929527-77		
0059	Sitzpolster seat foam	1	09211-05		
0060	Lüfter Sitzkissen kompl.	1	929527-98		
0062	Steckverbindungen / Schläuche connectors/ hoses	1	929527-22		